

INSTALAÇÃO COM MOTOR EM LINHA (EL) COIFAS PRO BERTAZZONI E ELICA

O motor em linha deve ser aplicado internamente na residência, sobre o forro do teto ou na estrutura de suporte do telhado, posicionado ao longo do duto de exaustão da coifa.

- A. Montagem do motor na vertical sobre as vigas do teto;
- B. Montagem do motor na vertical preso nas travessas das treliças do telhado;
- C. Montagem do motor na horizontal preso nas travessas das treliças do telhado;
- D. Montagem do motor na vertical abaixo das vigas da cobertura;
- E. Montagem do motor na vertical sobre uma placa de madeira compensada.

